

Connecter la télécommande au récepteur

Allumez l'interrupteur principal.

- A. Retirez l'étiquette en plastique de la batterie à l'arrière de la télécommande. Remarque : évitez de toucher la batterie à mains nues lorsque vous retirez l'étiquette.
- B. Maintenez la touche d'apprentissage du récepteur enfoncée pendant 5 secondes pour effacer sa mémoire. La lumière clignotera deux fois pour confirmer.
- C. Appuyez 1/4 seconde (clic très court) sur la touche d'apprentissage.
- D. Appuyez immédiatement après (également un bref clic) sur ▼ ou ▲ le bouton ou de la télécommande pour connecter le récepteur à une zone. La lumière LED clignotera une fois pour confirmer. Le récepteur est maintenant connecté à une zone.
- E. Répétez les étapes B et C pour relier plusieurs récepteurs à la télécommande.

Caractéristiques :

- Plusieurs récepteurs peuvent être connectés à une zone. Tous les récepteurs liés à une zone, répondent simultanément.
- Un récepteur peut être lié à plusieurs zones.

Variation

- E. Appuyez sur la touche ▼ ou ▲ de la télécommande et maintenez-la enfoncée pour modifier l'intensité lumineuse. Tous les récepteurs d'une zone répondront simultanément.

Allumer / éteindre

- F. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ de la télécommande pour allumer et éteindre la lumière. Tous les récepteurs d'une zone répondront simultanément.
- G. Appuyez sur le bouton ON ou OFF de la télécommande pour allumer toutes les lumières connectées en même temps.

Mémoire

- H. Sur la télécommande, il y a 2 touches mémoire : M1 et M2. Après avoir réglé le niveau de variation correct, vous pouvez l'enregistrer en maintenant la touche mémoire enfoncée pendant quelques secondes. Les voyants clignotent une fois pour confirmer.
- I. Si une ou plusieurs zones d'un paramètre de mémoire sont désactivées, appuyez et maintenez la touche ▲ dans la zone concernée pour allumer les voyants LED. Remarque : cela ne sera pas automatiquement enregistré dans la mémoire
- J. Répétez l'étape H pour modifier le réglage de la mémoire.

Réinitialiser

Appuyez sur la touche d'apprentissage du récepteur et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour effacer sa mémoire. Répétez les étapes B-C pour reconnecter le récepteur à la télécommande.