

Fernbedienung koppeln an den Dimmer

Schalten Sie den Hauptschalter an.

- A. Entfernen Sie die Plastikverpackung der Batterie und Fernbedienung. Achtung: Berühren Sie die Batterie nicht mit ihren bloßen Händen, sonst wird die Batterie schneller leer sein.
- B. Löschen Sie den Speicher des Dimmers, indem Sie den 'Lernknopf' (Learning Key) 5 Sekunden lang eindrücken. Zur Bestätigung leuchtet die Beleuchtung zweimal auf.
- C. Drücken Sie ¼ Sekunde (also ganz kurz) den schwarzen 'Lernknopf' auf dem Dimmer ein.
- D. Drücken Sie direkt hiernach (kurz einmal) auf ▼ oder ▲ von Zone 1 auf der Fernbedienung. Die angeschlossene LED Beleuchtung leuchtet einmal zur Bestätigung auf. Der Dimmer ist jetzt gekoppelt an Zone 1.
- E. Wiederholen Sie die Schritte B und C, wenn Sie mehr Dimmer an die Fernbedienung koppeln möchten.

Optionen:

- Es können mehr Dimmer in einer Zone platziert werden. Alle Dimmer, die an eine Zone gekoppelt sind, reagieren gleichzeitig.
- Ein Dimmer kann an mehrere Zonen gekoppelt werden..

Dimmen der Beleuchtung

F. Halten Sie die ▼ oder ▲ lange eingedrückt um die Lichtstärke anzupassen. Alle Dimmer, die an eine Zone gekoppelt sind werden reagieren.

Zonen ausschalten

G. Klicken Sie auf ▼ um eine Zone auszuschalten und auf ▲ um diese wieder einzuschalten. Alle Dimmer, die an diese Zone gekoppelt sind, werden gleichzeitig reagieren.

Alle Dimmer gleichzeitig ausschalten

H. Drücken Sie auf ON oder OFF auf der Fernbedienung um alle angeschlossenen Dimmer gleichzeitig zu schalten.

Speicherfunktion

- I. Auf der Fernbedienung gibt es zwei Speicherplätze: M1 und M2. Nachdem Sie den passenden Dimm-Stand eingestellt haben, können Sie diesen speichern indem Sie einen der Speicherplätze lange eingedrückt halten. Die Beleuchtung leuchtet einmal zur Bestätigung auf. Jetzt ist der gewünschte Dimm-Stand gespeichert.
- J. Sind auf dem Speicherplatz eine oder mehrere Zonen ausgeschaltet und möchten sie diese einmalig einschalten? Drücken Sie dann lange auf dem ▲ Knopf der betreffenden Zone um diese wieder einzuschalten.
- K. Wiederholen Sie Schritt H um den Speicher zu überschreiben.

Reset

Drücken und halten Sie den Learning Key in Richtung Receiver für 5 Sekunden und löschen Sie den Speicher. Wiederholen Sie die Schritte B-C um den Receiver wieder an die Fernbedienung anzuschließen.