


Belangrijk : lees eerst deze installatie-instructie.

Waar zijn al die knoppen en aansluitingen voor?



Technische gegevens dimmer

Voeding	Uitgangs spanning	Max Amperage	Afmeting(LxWxH)
100-240VAC	100-240VAC	1.5A max	45.5x45x20.3mm

Werkt met de volgende type verlichting			
Symbol	Type	Maximaal Wattage	Opmerkingen
	Dimbare LED lamp	200W @ 220V 100W @ 110V	Vanwege de diversiteit van LED-verlichting is het aantal aan te sluiten lampen alleen proefondervindelijk te bepalen
	Dimbare LED drivers	200W @ 220V 100W @ 110V	Het totale vermogen van alle LED-drivers opgeteld mag niet meer zijn dan 200W@220V
	Gloe- en Halogeen lampen	400W @ 220V 200W @ 110V	
	Laag voltage halogeen lampen met voeding	200W @ 220V 100W @ 110V	

- Zigbee dimmer met faseafsnijding gebaseerd op Zigbee 3.0 protocol
- 100-240VAC Wide Input and Output Voltage
- Geschikt voor inductieve en capacatieve belastingen
- Enkele dimmer geschikt voor verlichting tot max 400W
- Grote aansluitcontacten voor solide montage
- 2 dim technologieën beschikbaar : fase aansnijding en fase afsnijding
- AAN/UIT en lichtintensiteit van aangesloten triac dimbaar led-licht of led-stuurprogramma te regelen
- ZigBee protocol met versterker functie en Touchlink optie
- Via touchlink is directe koppeling met een afstandsbediening mogelijk
- De dimmer onderhoudt zelf het zigbee netwerk
- Ondersteund find-and-bind methode voor koppelen met een zigbee afstandsbediening
- Ondersteunt zigbee green power, kan tot max. 20 zigbee green power afstandsbedieningen koppelen
- Werkt met onder andere Philips HUE bridge, ikea trådfri en Homey
- Direct te bedienen met een plusdrukker
- Klein formaat
- Radio Frequency: 869,5 mhz
- Aansluitfactor: IP20 (droge ruimte)

Veiligheidsaanschuivingen

- Zorg dat je spanningsdrijft werkt. Schakel de stroom in de meterkast uit.
- De dimmer mag alleen in droge ruimtes toegepast worden.

Ondersteunde ZigBee Clusters (voor de tekkies onder ons):

Input Clusters

- 0x0000: Basic
- 0x0003: Identify
- 0x0004: Groups
- 0x0005: Scenes
- 0x0006: On/off
- 0x0008: Level Control
- 0x0009: Diagnostics

Output Clusters

- 0x0019: OTA

Aansluiten

1. Sluit de dimmer uitsluitend aan volgens onderstaand schema


2. Deze Zigbee-dimmer is een draadloze ontvanger die communiceert met verschillende ZigBee-compatibele systemen. Deze receiver ontvangt en wordt bestuurd door draadloze radiosignalen van het compatibele ZigBee-systeem.

3. Koppelen aan een controller (toevoegen aan een Zigbee netwerk)

Stap 1: Voer voor de zekerheid eerst een remover-from-Zigbee netwerk uit. Daarmee worden mogelijke include-problemen op voorhand voorkomen

Stap 2: Kies toevoegen van lamp op je Zigbee controller (bijv. de HUE bridge)

Stap 4: Succesvol toegevoegd : De lamp knippert 5 keer en blijft vervolgens branden. De dimmer verschijnt nu in de interface van de Zigbee controller




Stap 3: Schakel het apparaat opnieuw in om de includemodus in te schakelen (aangesloten lampje knippert twee keer langzaam). Na 15 seconden eindigt de include modus, herhaal evt handeling.

4. Koppelen via TouchLink (direct aan een Zigbee afstandsbediening)

Stap 1 :


Methode 1
Druk 4 keer kort op de Reset knop om touchlink koppeling te starten of zet opnieuw stroom op de module

Methode 2: Zet spanning op de module. Na 15 sec. begint Touchlink, mits de module al niet is gekoppeld aan een Network.



- Notes :**
- 1) Directe touchlink (beide nog niet aan netwerk toegevoegd). Apparaat koppelt met 1 afstandsbediening.
 - 2) TouchLink (beide toegevoegd aan netwerk). Elk apparaat koppelt met maximaal 30 afstandsbedieningen.
 - 3) Hue Bridge & Amazon Echo Plus : Koppel eerst afstandsbediening en pas daarna TouchLink.
 - 4) Na de Touchlink koppeling kan het apparaat ook via de afstandsbediening bedient worden.

5. Verwijderen van het apparaat uit een Zigbee netwerk




Kies de optie "verwijder apparaat" in het menu van de Zigbee controller (vb HUE bridge), en verwijder het apparaat. De lamp aangesloten op de Zigbee dimmer knippert 3 keer ter bevestiging.

6. Fabrieksinstellingen (handmatig)


Opmerking:

- 1) Als de dimmer al terug is gezet op fabrieksinstellingen dan gebeurt er niets.
- 2) Alle instellingen worden gewist.



7. Fabrieksinstellingen (via afstandsbediening) Touchreset

Zorg ervoor dat de dimmer al is toegevoegd aan een Zigbee netwerk en dat de afstandsbediening aan hetzelfde netwerk is toegevoegd of niet aan een netwerk is toegevoegd.




Zoek- en koppelmodus (Find & Bind modus)

Notitie : Zorg dat de Zigbee dimmer en de afst.bediening in hetzelfde netwerk zitten.

Stap 2 : plaats afst.bed./wanzender (doelknooppunt) in find en bind modus, om de initiator te vinden en te binden. (raadpleeg handleiding afst.bed)

Stap 3 : Er zal een melding verschijnen op de afst.bed. / wandzender als de koppeling succesvol is.



9. Koppelen aan Zigbee Green Power Remote


Stap 2: zet de green power afstandsbediening in de leermodus, raadpleeg de handleiding.

Stap 3: De lamp flits 2x als de koppeling succesvol is. Vanaf nu kun je de lamp bedienen met de afstandsbediening


Stap 1: Druk 4x kort op de knop "Reset". (Of zet vier keer stroom op de module) om de leermodus te starten (verbonden lamp knippert tweemaal). de time-out is 180 seconden. Herhaal evt deze handeling.

Opmerking: er kunnen max. 20 zigbee koppelingen gemaakt worden.

10. Verwijderen van een ZigBee Green Power Afstandsbediening



11. ZigBee-netwerk instellen en andere apparaten toevoegen (geen coördinator vereist)



12. OTA

Het apparaat ondersteunt Firmware-updates via OTA en zal om de 10 minuten automatisch nieuwe firmware van ZigBee-controller of hub verkrijgen.

31. Instellen minimum dimwaarde

Stel de helderheid in op het gewenste niveau vanuit de hub of controller-interface van de zigbee of een afstandsbediening en druk vervolgens kort op "Min. Stel de "toets in, dan kan de aangesloten belasting alleen dimbaar zijn tussen deze minimale helderheid en 100% helderheid.

Het dimbereik van deze dimmer is 1% -100%, maar sommige belastingtypen kunnen flikkeren wanneer ze worden gedimd tot 1%, dus een minimale helderheid moet hoger worden ingesteld dan 1% om flikkeren tijdens het dimmen te voorkomen.

14. Verwijder minimale lichtsterkte


Stel de lichtsterkte op 100% en houd de 'min set' knop op de dimmer 3 seconden ingedrukt om de minimale lichtsterkte instelling te verwijderen.

15. Gebruik van een pulsschakelaar


Eenmaal verbonden met een pulsschakelaar, druk op de pulsschakelaar om aan/uit te schakelen. En houd de pulsschakelaar ingedrukt om de lichtsterkte te regelen.

Wiring diagram


(1) Met triac dimtone driver



(2) Met dimbare lamp



(3) Met wand touchdimmer op 12/24V



Deze fasedimmer maakt gebruik van **leading edge** dimmen. Zorg ervoor dat de aangesloten lampenhet besturingstype ondersteunen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de lamp of raadpleeg de leverancier van de lamp.