

Remarque : il est possible de relier cette commande murale à l'un des les variateurs Zigbee 50208511, 50208695, 50208512, 50209001 et 50208701
Un changement d'hôtel via l'application Hue est possible. Il n'est pas possible de lier cette commande murale à une ampoule connectée.


Connecter le variateur Zigbee à l'application :

1. Assurez-vous que votre application se connecte au Hub.
2. Mettez le variateur Zigbee en mode de réinitialisation. Vous pouvez le faire en appuyant 5 fois sur la touche reset/key learning. L'ampoule connectée plus fort et plus doucement pour confirmer.
3. Cliquez ensuite sur "Configuration de la lampe".
4. Cliquez sur "ajouter une lampe"
5. Cliquez sur "rechercher"
6. L'application vous informera qu'une nouvelle lampe a été trouvée. le les lampes connectées au gradateur Zigbee clignotent confirmation.

Connecter la commande murale à un variateur Zigbee

Lisez toutes les étapes avant de commencer le couplage.

1. Approchez la commande murale à moins de 10 cm du gradateur. (Pour les variateurs suivants Zigbee : 50208511, 50208695, 50208512, 50209001 et 50208701).
2. Mettez le variateur en mode d'appairage. Appuyez sur le bouton noir (reset ou learning key) 4 fois en succession rapide. Le variateur se met alors en mode de couplage.




3. A. Appuyez sur le bouton 1 pendant 10 secondes, puis relâchez-le.
B. Appuyez ensuite une fois sur le bouton 1
4. C. Appuyez à nouveau sur le bouton 1 pendant 10 secondes, puis relâchez-le.
5. Dès que la commande murale entre en contact avec le variateur, l'ampoule clignote 2 fois.
6. Si cela ne se produit pas, la commande murale est sur un canal différent que le variateur. Vous pouvez changer de canal en appuyant sur le bouton \ 1. Attendez une seconde pour voir s'il clignote. Sinon, passez au canal suivant. Cela peut prendre jusqu'à 15 fois.

7. Lorsque la commande murale est appairée, l'ampoule clignote deux fois pour confirmation.
8. Vous pouvez maintenant commander l'éclairage avec la commande murale. L'application se met à jour automatiquement.

Déconnecter la commande murale du variateur Zigbee

Lisez toutes les étapes avant de commencer la déconnexion

1. Approchez la commande murale à moins de 10 cm du variateur. (Pour les variateurs suivants Zigbee : 50208511, 50208695, 50208512, 50209001 et 50208701).
2. Mettez le variateur en mode de réinitialisation. Appuyez sur le bouton noir (reset ou learning key) 3 fois en succession rapide. Le variateur se met alors en mode de réinitialisation.



3. A. Appuyez sur le bouton 1 pendant 10 secondes, puis relâchez-le.
B. Appuyez ensuite une fois sur le bouton 1.
C. Appuyez à nouveau sur le bouton 1 pendant 10 secondes, puis relâchez-le.

4. Dès que la commande murale entre en contact avec le variateur, l'ampoule clignote deux fois.
5. Si cela ne se produit pas, la commande murale est sur un canal différent que le variateur. Vous pouvez changer de canal en appuyant sur le bouton 1. Attendez une seconde pour voir s'il clignote. Sinon, passez au canal suivant. Cela peut prendre jusqu'à 15 fois.
6. Lorsque la commande murale est déconnectée, l'ampoule clignote deux fois pour confirmer.