


Daten:

- Geeignet für LED Beleuchtung
- Kann mit folgenden YPHIX Dimmern kombiniert werden;
 - YPHIX LED Dimmer 12V-24V, DRF-T10, 10A, inkl. RF Fernbedienung
 - YPHIX LED Dimmer 12V-24V, 1 x 10A, Typ CV 5ZD
 - YPHIX LED Dimmer CC 350 5ZD
 - YPHIX LED Dimmer CC 700 5ZD
- RF Bereich bis maximal 25 Meter
- Stufenlos dimmen
- Bedienen Sie mehrere Dimmer mit einem kabellosen Wandbedienung



Option 1.

Kabellose Wandbedienung (Art.Nr. 50208688) + Dimmer (50208503 | 50208620 | 50208635 | 50208670)

Option 2.

Kabellose Wandbedienung (Art.Nr. 50208688) + Dimmer 12-24V DRT-T10 (50208503) + mitgelieferte Fernbedienung (50208610)
Dimmer 12-24V CV 5ZD (50208620) + Fernbedienung (50208610)
Dimmer CC350 5ZD (50208635) + Fernbedienung (50208610)
Dimmer CC700 5ZD (50208670) + Fernbedienung (50208610)

YPHIX LED Dimmer 12-24V, DRF-T10, 10A, (inkl. RF Fernbedienung (Art.Nr. 50208503))




YPHIX LED Dimmer 12V-24V, 1 x 10A, Typ CV 5ZD (50208620)



Fernbedienung RF für YPHIX LED Dimmer (50208610)



YPHIX LED Dimmer CC 350 5ZD (50208635)




YPHIX LED Dimmer CC 700 5ZD (50208670)



Die kabellose Wandbedienung an den Dimmer koppeln

- Drücken Sie die Learning Key Taste auf dem LED Dimmer ¼ Sekunde (sehr kurz) ein.
- Drücken Sie auf eine willkürliche I oder O Taste. Die angeschlossene LED Beleuchtung blinkt einmal zur Bestätigung. Der Dimmer ist jetzt gekoppelt.
- Wenn dies nicht funktioniert, wiederholen Sie dann Schritt A und B, aber drücken Sie die Learning Key Taste noch kürzer ein.

Anwendungen:



• Drücken Sie I um anzuschalten. Halten Sie die Taste eingedrückt um die Lichtintensität zu erhöhen.

• Drücken Sie O um auszuschalten. Halten Sie die Taste eingedrückt um die Lichtintensität zu senken.